

## Cisco SPA112 Dial Plan Timer

26.04.2024 23:51:50

**FAQ-Artikel-Ausdruck**

<b>Kategorie:</b>	Hardware Endgeräte::ATA-Boxen::Cisco
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)
<b>Sprache:</b>	en

<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Letzte Änderungen:</b>	29.01.2021 16:45:42

### **Symptom (öffentlich)**

Sie möchten die Hotline Funktion über das Web-GUI vom Cisco SPA112 konfigurieren.

### **Problem (öffentlich)**

### **Lösung (öffentlich)**

Die Hotline Funktion kann auf dem Web-GUI unter Quick Setup > Dial Plan angepasst werden.

Syntax für Hotline: P Sekundenanzahl<:Telefonnummer>

Beispiele:

- Nach 9 Sekunden, 444 Wählen -> P9<:444>
- Nach 0 Sekunden, 0445751440 Wählen -> P0<:0445751440>

Dieses Hotline Kommando muss im Dial Plan nach der ersten Klammer eingefügt werden und mit einem Senkrechter Strich ("|") vom restlichen Dial Plan geteilt werden, z.B.:

Dial Plan Normal: (xx|[1-9]xx|01xxxxxx|0[1-9]xxxxxx|xxxxxxxxxx.)

Angepasst:  
(P9<:444>|xx|[1-9]xx|01xxxxxx|0[1-9]xxxxxx|xxxxxxxxxx.)