

## Firmware und Nützliches für alle[..]

04.05.2024 08:04:57

### FAQ-Artikel-Ausdruck

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>Kategorie:</b> | Hardware Endgeräte::Telefone::Snom |
| <b>Status:</b>    | öffentlich (Alle)                  |
| <b>Sprache:</b>   | de                                 |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Bewertungen:</b>       | 0                   |
| <b>Ergebnis:</b>          | 0.00 %              |
| <b>Letzte Änderungen:</b> | 12.07.2019 09:23:04 |

#### Schlüsselwörter

SNOM; snom; Firmware

#### Symptom (öffentlich)

Firmware und Telefoneinstellungen für alle Snom-Modelle

#### Problem (öffentlich)

#### Lösung (öffentlich)

Modell Firmware Telefoneinstellungen

Snom 300 [1]8.7.3.19

Snom 320 [2]8.7.3.19

Snom D345 [3]8.9.3.39

Snom 360 [4]8.7.3.19

Snom 370 [5]8.7.3.19

Snom 715, Snom D715 [6]8.7.5.28

Snom 720 [7]8.7.5.28

Snom 725, Snom D725 [8]8.7.5.28 [9]Alle Modelle

Snom 760 [10]8.7.5.28

Snom D765 [11]8.7.5.28

Snom 820 [12]8.7.3.19

Snom 821 [13]8.7.3.19

Snom 870 [14]8.7.3.19

Snom Meeting Point [15]8.7.3.19

##### Sprachdateien laden:

Klicken Sie im Webinterface auf Erweitert und danach auf Update. Tragen Sie bei Settings URL den nachfolgenden Link ein:

[http://fox.snom.com/config/settings\\_8.7.xml](http://fox.snom.com/config/settings_8.7.xml)

Klicken Sie auf Speichern/Übernehmen und führen Sie einen Neustart durch.

##### Firmware-Upgrade:

Klicken Sie auf linken Seite auf Software Update. Kopieren Sie den Link der Firmware in das Feld und klicken Sie auf Laden.

Wenn Sie ein TFTP-Update ausführen möchten, installieren Sie bitte nachfolgendes Programm auf Ihrem Computer.

[16]Download TFTP-Server (Dowload und Anleitung für den TFTP-Server).

##### Settings laden:

Um die Telefoneinstellungen (diese umfassen die Grundkonfiguration, welche für den Betrieb mit e-fon benötigt werden) zu laden, speichern Sie diese lokal auf Ihrem PC. Wechseln Sie danach im WebGUI des Telefons auf erweitert > Update. Klicken Sie bei dem Punkt Einstellungsdatei laden auf Durchsuchen... und wählen Sie die entsprechende Konfigurationsdatei aus. Drücken Sie danach auf laden. Das Telefon startet daraufhin neu und lädt die Einstellungen.

Achtung: Hierbei gehen sämtliche, vorher vorgenommene, Einstellungen verloren.

[1] <http://downloads.snom.com/fw/snom300-8.7.3.19-SIP-f.bin>

[2] <http://downloads.snom.com/fw/snom320-8.7.3.19-SIP-f.bin>

[3] <http://downloads.snom.com/fw/snomD345-8.9.3.39-SIP-r.bin>

[4] <http://downloads.snom.com/fw/snom360-8.7.3.19-SIP-f.bin>

[5] <http://downloads.snom.com/fw/snom370-8.7.3.19-SIP-f.bin>

[6] <http://downloads.snom.com/fw/snom715-8.7.5.28-SIP-r.bin>

[7] <http://downloads.snom.com/fw/snom720-8.7.5.28-SIP-r.bin>

[8] <http://downloads.snom.com/fw/snom725-8.7.5.28-SIP-r.bin>

[9] <https://static.e-fon.ch/1452519630/settings.snom.zip>

[10] <http://downloads.snom.com/fw/snom760-8.7.5.28-SIP-r.bin>

[11] <http://downloads.snom.com/fw/snomD765-8.7.5.28-SIP-r.bin>

[12] <http://downloads.snom.com/fw/snom820-8.7.3.19-SIP-r.bin>

[13] <http://downloads.snom.com/fw/snom821-8.7.3.19-SIP-r.bin>

[14] <http://downloads.snom.com/fw/snom870-8.7.3.19-SIP-r.bin>

## Firmware und Nützliches für alle[..]

04.05.2024 08:04:57

[15] <http://downloads.snom.com/fw/snomMP-8.7.3.19-SIP-r.bin>  
[16] <http://off01.e-fon.ch/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=230;Nav=>