



So einfach wie telefonieren.

# WLAN mit Acrobits Groundwire

Konfiguration mit e-fon Internettelefonie

## 1 Voraussetzungen

---

- FritzBox 7490 WLAN und evt. weitere Repeater.
- e-fon Access dediziert für VoIP.  
<http://www.e-fon.ch/loesungen/e-fon-access/>

## 2 Hardware/Software

---

- Android Mobiltelefon oder iPhone.
- Software Acrobits Groundwire.

Anleitungen:

<http://web.e-fon.ch/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=240>

## 3 Do's / Dont's

---

- Telefon so wenig wie möglich bewegen.
- Headset von Vorteil.
- Während eines Gesprächs müssen andere Aktivitäten über das Mobile wie z.B. Mail Up- und Download vermieden werden.
- Im Empfangsbereich des WLAN's bleiben.
- Störungsquellen reduzieren. Insbesondere andere WLAN-Netze im gleichen Empfangsbereich können zu Konflikten führen.
- Die Kombination WLAN und Acrobits Groundwire ist kein Ersatz für Tisch- oder Funktelefone