

## IVR - IP-Adresse ermitteln

29.03.2024 12:07:09

**FAQ-Artikel-Ausdruck**

<b>Kategorie:</b>	Hardware Endgeräte::ATA-Boxen::Linksys	<b>Bewertungen:</b>	0
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	0.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Änderungen:</b>	15.08.2017 14:56:05

### **Schlüsselwörter**

Linksys IP Adresse

### **Symptom (öffentlich)**

### **Problem (öffentlich)**

Wie kann die Ip-Adresse einer Linksys-box ermittelt werden?

### **Lösung (öffentlich)**

Die IP-Adresse der PAP2T muss über ein angeschlossenes, analoges Telefon abgefragt werden. (Dazu ist kein konfigurierter Account notwendig)

Mit dem Telefon muss ein Anruf auf die "Nummer" "\*\*\*\*\*" (Stern Stern Stern Stern) initialisiert werden.

Daraufhin meldet sich das IVR.

Nun muss "110#\*" (eins eins null "Raute") eingegeben werden. Die IP-Adresse wird daraufhin vorgelesen.

Alternativ kann natürlich auch auf dem DHCP-Server nachgesehen werden.