Combox/Voicemail Mobile einrichten

29.03.2024 00:53:54

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Hardware Endgeräte::Mobile	**Bewertungen:**	0
Status:	öffentlich (Alle)	**Ergebnis:**	0.00 %
Sprache:	de	**Letzte Änderungen:**	23.08.2017 16:39:45

Schlüsselwörter

combox, mobile, mobil, voicemail

Symptom (öffentlich)

Die Combox auf Mobile kann nicht konfiguriert werden

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

61*086 078 xxx xx xxAnzahl Sekunden (5,10,15,25, oder 30 Sekunden) #
drucken..

Umleitungscodes
Um die Anrufumleitung zu ändern, kann der Kunde sein Handy-Menü benutzen oder die nachfolgend aufgelisteten Codes verwenden
3.1 Umleitungen ganz Ausschalten
Mit dem Code: # # 002 # oder # # 004 # können sämtliche Anrufumleitungen deaktiviert werden.
3.2 Umleitungen auf Telefonnummern programmieren
Hinweise:
§ "x"steht für die gewünschte Zielnummer
§ die Bedeutung der Icons wird beim Drüberfahren mit dem Cursor angezeigt.

Szenario/
Gewünschte Umleitung umleiten, wenn nicht erreichbar umleiten, wenn keine Antwort umleiten, wenn besetzt Unbedingte Umleitung

Standard (alle Dienste) Aktivieren:
** 62 * x #
Ausschalten:
62
Status überprüfen:
* # 62 # Aktivieren:
** 61 * x #
Aktivieren und Ändern der Wartezeit vor der Umleitung:
** 61 * x ** #
Ausschalten:
61
Status überprüfen:
* # 61 # Aktivieren:
** 67 * x #
Ausschalten:
67
Status überprüfen:
* # 67 # Aktivieren:
** 21 * x #
Ausschalten:
21
Status überprüfen:
* # 21 #

Sprachmitteilung und Fax Aktivieren:
** 62 * x* 10 #
Ausschalten:
62 * 10
Status überprüfen:
* # 62 # Aktivieren:
** 61 * x * 10 #
Ausschalten:
61* 10
Status überprüfen:
* # 61 # Aktivieren:
** 67 * x * 10 #
Ausschalten:
67 * 10
Status überprüfen:
* # 67 # Aktivieren:
** 21 * x * 10 #
Ausschalten:
21* 10
Status überprüfen:
* # 21 #

Nur Sprachmitteilung Aktivieren:
** 62 * x* 11 #
Ausschalten:
62 * 11
Status überprüfen:
* # 62 # Aktivieren:

Combox/Voicemail Mobile einrichten

29.03.2024 00:53:54

** 61 * x * 11 #
Ausschalten:
61* 11
Status überprüfen:
* # 61 # Aktivieren:
** 67 * x * 11 #
Ausschalten:
67 * 11
Status überprüfen:
* # 67 # Aktivieren:
** 21 * x * 11 #
Ausschalten:
21* 11
Status überprüfen:
* # 21 #

Nur Fax (falls Salt Fax aktiviert) Aktivieren:
** 62 * x* 13 #
Ausschalten:
62 * 13
Status überprüfen:
* # 62 # Aktivieren:
** 61 * x * 13 #
Ausschalten:
61* 13
Status überprüfen:
* # 61 # Aktivieren:
** 67 * x * 13 #
Ausschalten:
67 * 13
Status überprüfen:
* # 67 # Aktivieren:
** 21 * x * 13 #
Ausschalten:
21* 13
Status überprüfen:
* # 21 #

Nur Daten (falls Salt Data aktiviert) Aktivieren:
** 62 * x* 20 #
Ausschalten:
62 * 20
Status überprüfen:
* # 62 # Aktivieren:
** 61 * x * 20 #
Ausschalten:
61* 20
Status überprüfen:
* # 61 # Aktivieren:
** 67 * x * 20 #
Ausschalten:
67 * 20
Status überprüfen:
* # 67 # Aktivieren:
** 21 * x * 20 #
Ausschalten:
21* 20
Status überprüfen:
* # 21 #

3.3 Anrufumleitung zur Salt Box
Solange keine anderen Zielnummern eingerichtet werden, ist die Anrufumleitung zur Salt Box für alle Kunden als Standard aktiviert.
Nach einer Umleitung auf eine andere Nummer oder einer Deaktivierung lässt sie sich durch Eingabe eines Codes wieder manuell reaktivieren.
§ Ausschalten: # # 002 # oder # # 004 #
§ Reaktivieren:** 004 * 086 y # ("y" steht dabei für die eigene Nummer, z.B "078 987 65 45")
Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen.