



So einfach wie telefonieren.

# Snom 715

Tastenkongig via WEB-Portal angemeldet als Administrator oder Benutzer

Firmware-Version: 8.7.5.13

## 1 Voraussetzungen

---

- Provisionierung
  - Das SNOM715 muss via WEB-Portal provisioniert sein.

## 2 Tastennummerierung

---

- Tastennummern
  - Die Tasten auf dem SNOM720 sind nummeriert. Die Tasten sind wie im Bild ersichtlich nummeriert.



## 3 Tastenkonfiguration via WEB-Portal

### ■ Tastenkonfiguration via WEB-Portal als Administrator oder Benutzer

1. Wenn eingeloggt als Benutzer unter **Einstellungen / Endgeräte** das blaue Telefon anklicken:

**Endgeräte**

Name	UserId	Abgehende Nummer	Unterdrückt	Standort (für Notruf)	Zuge-wiesen	Reg.
Theijs SNOM715 Neu (von 17.03.2015)	617342a2	044 497 5534	-	8952	✓	 

2. Da sind die Tasten 0 – 17 vom Telefon mit den Nummern 0 – 17 angezeigt:

Nummer	Funktion	Zielnummer	Anzeigename
0	Nicht ausgewählt		
1	Nicht ausgewählt		
2	Nicht ausgewählt		
3	Nicht ausgewählt		
4	Nicht ausgewählt		

3. Unter Funktion kann die gewünschte Funktion der Taste ausgewählt werden.  
Zur Auswahl stehen die Funktionen **Telefonnummer**, **Weiterleitung** oder **Leitung**:

Nummer	Funktion	Zielnummer	Anzeigename
0	Nicht ausgewählt		
1	Nicht ausgewählt		
2	Nicht ausgewählt Telefonnummer		
3	Weiterleitung Leitung		
4	Nicht ausgewählt		

- Die Funktion **Leitung** ermöglicht auf dem Telefon direkt per Tastendruck eine Leitung zu belegen. Die ersten drei Tasten müssen immer als Leitungstaste konfiguriert werden.
- Die Funktion **Telefonnummer** ermöglicht eine Nummer auf diese Taste zu konfigurieren. D.h. beim drücken dieser Taste wird direkt die konfigurierte Nummer gewählt.
- Die Funktion **Weiterleitung** ermöglicht die Taste direkt als Weiterleitungstaste auf eine vorbestimmte Nummer zu konfigurieren.

Der Vorteil der Taste **Weiterleitung** ist, wenn auf einer Taste Telefonnummer eine Kurzwahl eingetragen wird, dann ist auf dieser Taste ersichtlich wenn die konfigurierte Nebenstelle besetzt ist. Ebenfalls wenn diese Taste gedrückt wird, wird die konfigurierte Nummer direkt gewählt.

4. Als Beispiel wird auf der Taste 2 auf Bild bei Pkt. 6 die Funktion **Telefonnummer** gewählt und die Nummer 044 575 14 40 eingetragen.
5. Weiter als Beispiel wird auf der Taste 3 auf Bild bei Pkt. 6 die Funktion **Weiterleitung** gewählt und die Kurzwahl 564 eingetragen.
6. Die ersten zwei Tasten müssen als **Leitungs**-tasten konfiguriert werden.

Nummer	Funktion	Zielnummer	Anzeigename
0	Leitung		
1	Leitung		
2	Telefonnummer	0445751440	
3	Weiterleitung	564	
4	Nicht ausgewählt		

7. Sobald die Tasten konfiguriert sind muss der Butten **Senden** gedrückt werden
8. Jetzt muss das Telefon neu gestartet werden.  
Dabei wird die Tastenkonfiguration direkt auf das Telefon geschrieben.

Bei drücken der Taste 2, wird jetzt direkt die Nummer 044 575 14 40 gewählt.

Wird die Nummer 564 angerufen und es klingelt auf dem Telefon mit der Kurzwahl 564 blinkt die Taste 3.

Sobald der Anruf vom Telefon mit der Kurzwahl 564 beantwortet wird, leuchtet die Taste 3.

Das blinken und leuchten der Taste während Gesprächen funktioniert aber erst wenn die Kurzwahlen ein Tag vorher eingerichtet worden sind.